

Gebrauchsanleitung für Ballongas-Füllstutzen



Achten Sie vor der Gasentnahme auf einen sicheren Stand der Ballongas-Flasche. Entfernen Sie anschließend die Ventilschutzkappe von der Flasche.

Schrauben Sie den Ballongas-Füllstutzen handfest auf das Anschlussgewinde der Flasche. Öffnen Sie das Flaschenventil mit dem Handrad. Es darf jetzt noch kein Ballongas ausströmen.

Ziehen Sie den Ballon über die flexible Gummispitze des Füllstutzens. Durch leichtes Umbiegen der Gummispitze strömt Ballongas in den Ballon. Anschließend den Ballon durch Festhalten am Ballonhals vom Gummiventil ziehen und verknoten.

Nachdem alle Ballons gefüllt sind verschließen Sie bitte die Ballongasflasche wieder sorgfältig. Biegen Sie dann noch einmal die Gummispitze um, damit Sie den Ballongas-Füllstutzen vom Innendruck entlasten. Nun kann er mit der Hand vom Anschlussgewinde der Flasche abgeschraubt werden.

Zum Transport und der sicheren Lagerung der Flasche schrauben Sie bitte die Ventilschutzkappe wieder auf.

Allgemeine Hinweise:

- Ballongas (Helium) nicht einatmen!
- Zur Montage des Ballongas-Füllstutzens kein Öl oder Fett verwenden!
- Zum ordnungsgemäßen Betrieb ist kein Werkzeug notwendig!
- Ballons immer erst kurz vor dem Einsatz befüllen, da das Ballongas relativ schnell durch die Hülle entweicht!